

MT - AUTOPILOT Manual

Inhalt

I. Routenabflug mit MT-System und Autopilot.....	2
I.1. Autopilot Route	3
I.2. Autopilot Direct	4

I. Routenabflug mit MT-System und Autopilot

Der Autopilot kann auch mit dem MT-Flugplanungssystem navRTE arbeiten. Dabei wird die Route abgeflogen, die Sie sich zuvor zusammengestellt haben.

Mit Hilfe zweier Umschaltfunktionen kann während des Fluges vom Routen- zum Direct-Nachflug umgeschaltet werden. Diese befinden sich im Untermenü

- AUX
- AP



Es öffnet sich nun ein Untermenü mit den Funktionen APDCT und APRTE.

I.1. Autopilot Route



Mit der Taste APRTE werden dem Autopiloten vom MT System Daten für den Routennachflug übermittelt (Abb. rechts). Sollte vor dem Umschalten auf APRTE der erste Punkt der Route schon überflogen sein , intercepted der Autopilot automatisch den nächsten Punkt der Route.

I.2. Autopilot Direct



Mit Hilfe der Taste APDCT bekommt der Autopilot vom MT System den Befehl dem Direct zu folgen (siehe Abb.).

Ist der Autopilot aktiv und empfängt Daten des MT- Systems, wird je nach Modus in der Infobox, statt des MODUS FLT, APDCT oder APRTE eingeblendet.

Nach diesem Modell ist auch das Fliegen einer IFR Route möglich (APRTE).